

I power one 675charger

Compresi nella confezione

- 1 caricabatterie **power one 675charger**
- 1 cavo di collegamento per connessione caricabatterie / fonte di corrente elettrica
- 1 adattatore di rete con interfaccia USB per cavo di collegamento
- 1 set di spine per adattatori di rete con 4 diversi attacchi internazionali

Istruzioni per l'uso

Gentile Cliente,
ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di un caricabatterie **power one 675charger**; Lei ha scelto un sistema di carica moderno e sicuro per le batterie ricaricabili **power one 675 ACCU plus** per apparecchi acustici. Per un ottimale utilizzo dell'apparecchio, La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

1. Descrizione

Il caricabatterie **power one 675charger** ha la funzione di caricare una o due batterie ricaricabili **power one p675 ACCU plus** per apparecchi acustici. La carica delle batterie **power one p675 ACCU plus** si completa in 5 ore (solo in caso di batterie completamente scariche; le batterie caricate solo parzialmente vengono prima scaricate automaticamente per motivi di sicurezza e per una maggior durata delle celle: "refreshing protection").

Per il caricabatterie power one 675charger si raccomanda esclusivamente l'utilizzo di batterie ricaricabili della marca power one ACCU plus.

2. Ambito di utilizzo

Aprire la confezione comprovando la presenza di tutti i componenti.

Per procedere all'operazione di carica, estrarre il cavo di collegamento in dotazione, srotolarlo per la lunghezza desiderata (tirare simultaneamente da entrambe le estremità!) e collegare l'estremità concava alla presa corrispondente del caricabatterie **power one 675**, posizionata nella parte posteriore liscia dello stesso. Collegare la presa USB del cavo di collegamento solamente con una fonte di corrente elettrica adeguata.

L'adattatore di rete in dotazione consente il collegamento del cavo USB a una presa di corrente. Le spine in dotazione (complessivamente quattro inserti diversi) sull'adattatore di rete sono intercambiabili e possono essere impiegate a seconda del paese in cui ci si trova.

E' inoltre possibile attivare il caricabatterie mediante una presa USB direttamente attraverso l'interfaccia USB di un computer o di un portatile. Un'ulteriore opzione di carica si ottiene grazie alla connessione della presa USB a un adattatore per accendisigari ovvero ad altri collegamenti a 12 V presenti in un'automobile (adattatore non in dotazione).

Il **power one 675charger** è così pronto all'uso e può essere impiegato per la carica di batterie per apparecchi acustici all'idruro metallico di nickel, **power one p675 ACCU plus**: basta aprire il coperchio color argento del caricabatterie spostandolo verso la parte arrotondata.

A questo punto, inserire una o due batterie all'idruro metallico di nickel **power one p675 ACCU plus** nell'apposito vano batterie, facendo attenzione che il segno + (lato piatto della piletta) guardi verso il basso. Accertarsi della corretta polarità al momento di inserire le pilette. A polarità erranea o in caso di pilette difettose, si noterà un breve segnale lampeggiante (0,1 sec. acceso e 0,1 sec. spento). In tal caso non avverrà alcun'operazione di carica. Richiudere il coperchio: affinché le batterie possano essere caricate, il coperchio deve essere chiuso. L'operazione di carica delle batterie all'idruro metallico di nickel per apparecchi acustici sarà segnalata tramite una luce lampeggiante verde.

Il caricabatterie power one 675 verifica automaticamente lo stato della carica delle celle all'idruro metallico di nickel inserite. Le celle scariche dell'apparecchio acustico vengono caricate completamente nel giro di 5 ore. Al termine dell'operazione di carica, si illuminerà una luce verde fissa: sarà quindi possibile rimuovere le celle cariche per azionare l'apparecchio acustico.

3. Istruzioni per il trattamento degli accumulatori NiMH

Mantenere pulite le superfici di contatto degli accumulatori e dell'apparecchio stesso. Per una prestazione e una durata ottimali si raccomanda di evitare scaricamenti totali o corto circuiti delle batterie. In seguito a lunghi periodi di inutilizzo, la piena capacità si potrà ristabilire solo dopo alcuni cicli di carica/scarica.

Foto (vedi ultima pagina)

1. caricabatterie **power one 675charger**
2. cavo di collegamento USB / estremità concava
3. adattatore di rete con prese intercambiabili
4. apposite batterie NiMH **power one ACCU plus** per apparecchi acustici (non in dotazione)